





# Dřevěné záchodky TT 1:120

Balsa tl.0.5mm a 1mm



## Postup práce:

- na 2 lišty sestavit mřížku (papír, drátek)
- z balsy 0.8mm vyřezat tvary stěn, přední štít rozdělit (otvor pro mřížku). Lišty
- nabarvit na odstín
- nalepit stěny na předtisk (jen letmo),
- na stěny nalepit lišty (nejprve černé+mřížku, poté červené /vyřezat svlaky). Poté vlepít rámování dveří
- odlepit stěny z papíru, sestavit dohromady
- nalepit 4 **boční** svislé lišty
- dokončit střechu, trámký